Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, ostada o dañada puede resultar heridas para el ciclista.

 Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.

 Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar
- seguro para futuras consultas.

Nota

- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- · Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- de cable del juego de pedaller.

 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.

 Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistente.
- ога иет саште.

 Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver
- · Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Nota para usar el bloque de ajuste de recorrido (espaciador de almohadilla)

Al instalar un bloque de ajuste de recor anatómico. Si usa un manillar de tipo redondo, el recorrido del cable puede quedar demasiado corto y esto puede resultar en una fuerza de frenado insu-





Instrucciones de servicio técnico

SI-6LP0A

ST-4500

Integración Total de Shimano



SHIMANO TIAGRA

Características de la Integratión Total de Shimano

La Integración Total de Shimano TIAGRA pressenta una planca de control de doble acción que aplica los frenos cuando se mueve verticalmente como una palanca de freno normal, y cambia de engranajes los engranajes cuando se mueve horizontalmente. El cambio de engranajes lo realiza sin tener que retirar sus manos de la palanca.

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

TIAGRA	
ST-4500	
SIS-SP41	
18	27
FD-4500	FD-4503
FC-4500	FC-4503
SM-FC4500	
RD-4500-SS	RD-4500-GS
FH-4500	
CS-HG50-9	
CN-HG53	
SM-SP17	
	ST- SIS- 18 FD-4500 FC-4500 SM-F RD-4500-SS FH- CS-H

Funcionamiento



Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a mayor Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera meyor a menor


Palanca (a): Cambia de catalina menor a mayor

Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor

Todas las palancas regresan a la posición inicial

Funcionamiento de las palancas traseras

• Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a Palanca (A) tiene topes en las posiciones (1) y (2).



1 : Se hace el cambio de una Ei.: De 3a. a 4a.




② : Se hace el cambio rápid de dos rueda dentadas. Ei.: De 3a. a 5a.



Funcionamiento de las palancas


delanteras (FD-4500 / 4503)






< FD-4500 >

• Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor



Cuando se empuja la palanca ⓑ, primero hay un tope en el punto donde se produce el ajuste fino(mecanismo para evitar el ruido) y después un segundo tope más fuerte al completar el recorrido del cambio. Después del ajuste fino la siguiente vez que se empuje se





Ajuste fino (para evitar el ruido)

Si la cadena está en la catalina mayor o intermedia y la rueda dentada mayor, la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocarán produciendo un ruido característico. Cuando sucede eso, presionar ligeramente la palanca (b) (hasta el punto donde hace clic); para que el desviador de cambio delantero se mueva hacia la catalina menor y se elimine el ruido



Si la placa exterior del desviador de cambio delantero y la cadena se tocan y producen ruido cuando la cadena se encuentra en la catalina menor o la intermedia v en uno de las ruedas dentadas menores, presionar ligeramente la palanca ⓐ para que el desviador de cambio delantero se mueva hacia la catalina mayor y se elimine el ruido.

ecauciones para el funcioamiento (FD-4500 / 4503)

La Palanca (b) se mueve simuláneamente cuando se empuja la palanca (a) pero no se debe aplicar fuerza sobre la palanca (b). Se debe empujar la palanca (a) con cuidado para no empujar simultáneamente la palanca (b). Si se empujan ambas palancas a la vez habrá cambio de marcha.

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instruc ciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la FD-4500 / 4503 antes de usar.

Instalación

• Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera mayor a

La Palanca (B) se mueve simuláneamente cuando se empuja la palanca (A), pero no se debe aplicar fuerza

sobre la palanca (B). Se debe empujar la palanca (A)

con cuidado para no empujar simultáneamente la palanca (B). Si se empujan ambas palancas a la vez

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instruc-

ciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la RD-4500 antes de usar.

Si quiere reducir el reducir el recorrido, retire el caucho

de rebote v cámbielo por un espaciador de almohadilla

2. Aplique una capa fina de grasa en las dos proyec-ciones del espaciador de almohadilla.

3. Empuje el espaciador de almohadilla de forma que

• Palanca (b): Cambia del plato mayor al plato interme

• Palanca (b): Cambia del plato intermedio al plato

accesorio. (Hay dos tipos disponibles: 4° y 8°.)

rueda dentada mayor a una menor

Ej.: De 3a. a 4a.

habrá cambio de marcha.

Método de cambio

< FD-4503 >

. Retire el caucho de rebote.

las provecciones vavan tanto hacia

ST-4500 Ajuste de recorrido


menor. Empujar la palanca (B) una vez para cambiar de una Instalación en el maubrio




Instalación del cable de freno

Cable usado ⊕ 1.6 mm φ5 mm Envoltura SI B

Mover la palanca hacia adentro (al igual que cuando realiza un cambio) para facilitar el paso del cable por el gancho.




2. Pasar el cable interior.




3. Instalar el cable interior en la guía exterior y colocar la lengüeta en Nota: No limpiar la grasa en el cable interior. No permitir que el



4. Colocar la envoltura en el cable interior y en la ménsula haciéndolo correr por la guía exterior.



5. Pasar la envoltura por la parte delantera del manubrio y cubrirla con la guía exterior. Cortar la guía exterior de acuerdo al largo del manubrio, y sujetarla provisoria



6. Para terminar enrolle can cinta protectora

Instalación del cable de cambios

Cable a usar

Cable interior

Envoltura de cable sellada

 Envoltura de cable SP41 (2)





Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.




Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable.



Palanca trasera

Empujar la palanca ® 8 veces o más, para dejar la palanca en la posición superior. Verificar en el indicador que se encuentra correctamente en la posición superior y luego instalar y asegurar el cable.

Empujar la palanca de frenos, y luego pasar el cable por el orificio



Si el gancho no se alínea con el orificio del cable de cambio,




Se debe asegurar que el tope de cable interior está firmemente colocado en el gancho.




Palanca delantera

Empujar la palanca (b) dos veces o más. Verificar en el indicador que se encuentra correctamente en la posición inferior y luego asegurar el cable. Empujar al menos 2 ó 3 veces

Empujar la palanca de frenos, y luego pasar el cable por el orifi cio del cable




Si el gancho no se alínea con el orificio del cable de cambio empujar la palanca ⓑ hasta que lo haga y luego instalar el cable. Se debe asegurar que el tope de cable interior está firmemente colocado en el gancho





Tope exterior


Instalar el tope exterior en el tubo diagonal.



Instale con el perno de ajuste apretado. El rango de ajuste para el perno de ajuste es de seis vueltas com-

2. Pasar el cable interior, y colocar la envoltura

Se debe dejar un poco de cable de más, incluso si se corta a la



Verificación Se debe asegurar que la envoltura se encuentra bier colocada en el tope exterior.

Cambio de la cubierta de la ménsula

Cada uno de los apéndices en la cubierta de la ménsula coincide con las ranuras en la ménsula

